

# HEAVY-DUTY SUPER SPEEDWAVE SLIDE



## LIFETIME WARRANTY

Will Not Crack or Break

Swing-N-Slide Corporation guarantees every slide and climbing wall against cracking or breaking under normal use. If either ever breaks or cracks, call us for a free replacement.

1-800-888-1232



**THIS SLIDE MUST NOT BE INSTALLED OVER CONCRETE, GRAVEL, PACKED EARTH, ASPHALT OR ANY OTHER HARD SURFACE WHICH COULD CAUSE SERIOUS INJURY IN THE EVENT OF A FALL.**

**NO DEBE INSTALARSE ESTE TOBOGÁN SOBRE HORMIGÓN, GRAVA, TIERRA BIEN EMPACADA, ASFALTO, U OTRA SUPERFICIE QUE PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES EN CASO DE UNA CAÍDA.**

**CETTE GLISSOIRE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉE SUR UN SOL EN BÉTON, EN GRAVIER, EN TERRE COMPACTÉE, EN ASPHALTE NI SUR TOUTE AUTRE SURFACE DURE POUVANT CAUSER DES BLESSURES GRAVES EN CAS DE CHUTE.**

### Installation Instructions

**IMPORTANT:** Place the slide on level ground, not less than six feet (1.828 meters) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branch, laundry line or electrical wire. Protective surfacing must extend a **minimum** of 6 ft. (1.828 m) in all directions from the perimeter of the equipment or from the outermost edges of any component. A slide extending beyond the platform must have protective surfacing at least 6 ft. (1.828 m) out from both sides as well as the end. An area of 21" on either side of the slide should be free of obstructions which a child's arm could contact.

1. Line up slide 90° to the platform and mark hole locations 1-1/2" from the front edge of the 2" x 4" x 23-1/4" board (See Fig. 1). Remove slide and drill 1/8" pilot holes at the corner hole locations. Drill 3/8" holes through the remaining hole locations. Counterbore the underside of slide platform 5/8" deep using a 1-1/8" spade bit (See Fig. 1).
2. Attach the slide to the platform with screws at the corner hole locations and carriage bolts, washers and loc nuts at the remaining locations.
3. Prepare a level area of ground where the bottom of the slide rests 2" below grade (See Fig. 2).
4. Mark where the slide's bottom center meets the ground and drive a 2" x 4" x 18" stake until its top is flush to the grade prepared in Step 3 (See Fig. 2).
5. Using a 1/8" drill bit, drill a pilot hole through the bottom lip of the slide and into the stake, and attach the two using the screw and washer provided. (See Fig. 2.) **NOTE:** Be careful to drill into the center of the stake's end. Level grade around the base making sure the screw head is buried and presents no hazard.

### Instrucciones para la instalación



**IMPORTANTE:** Ubique el tobogán en suelo nivelado, alejándose por lo menos seis pies (1,828 metros) de cualquier estructura u obstrucción tal como cercas, garaje, casa, ramas de árbol bajas, cuerda para lavandería, o alambres eléctricos. La superficie protectora debe extenderse por **lo menos** 6 pies (1,828 m.), en todas las direcciones del perímetro del equipo o de uno de los filos de más afuera de cualquier componente. Un tobogán que se extienda más allá de la plataforma debe tener superficie protectora de al menos 6 pies (1,828 m.) de ambos lados, al igual del extremo. Un área de 21" a cada lado del tobogán no debe tener obstrucciones que podrían causar que el brazo del niño lo contacte.

1. Alinee el tobogán a 90° de la plataforma y marque lugares para huecos 1-1/2" de distancia del filo frontal de la tabla 2" x 4" x 23-1/4" (Véase Fig. 1). Quite el tobogán y taladre huecos pilotos de 1/8" en la esquina de la ubicación de los huecos. Taladre huecos de 3/8" a través de las ubicaciones de huecos que queden. Contra- taladre la parte del lado de abajo de la plataforma del tobogán 5/8" usando un taladro de pala de 1-1/8" (Véase Fig. 1).
2. Sujete el tobogán a la plataforma con tornillos en las ubicaciones de hueco de esquina y con pernos, arandelas y tuercas de traba en las ubicaciones que queden.
3. Prepare un área nivelada en el suelo donde la parte de abajo del tobogán se asienta a 2" debajo del nivel (Véase Fig. 2).
4. Marque el lugar de abajo donde el centro del tobogán llega al suelo y empuje una estaca de 2" x 4" x 18" hasta que su parte superior esté nivelada con la parte plana preparada en el Paso 3 (Véase Fig. 2).
5. Usando una punta de taladro de 1/8", taladre un hueco piloto a través de la punta inferior del tobogán y dentro de la estaca, y sujete a los dos usando el tornillo y arandela que vino con el juego. (Véase Fig. 2.) **NÓTESE:** Tenga cuidado de taladrar en el centro de la punta que aparece de la estaca. Nivele el lugar al rededor de la base asegurándose que la cabeza del tornillo esté enterrada y no presente peligro.

### Directives d'assemblage

**IMPORTANT :** Placer l'unité sur une surface plane et de niveau à une distance d'au moins 1,828 m (6 pi) de toute structure ou objet comme une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbre surplombantes, une corde à linge ou des fils électriques. Un matériau de protection doit entourer l'installation sur une surface **d'au moins** 1,828 m (6 pieds) à partir du pourtour de l'unité ou des composants les plus éloignés. Une glissoire qui se prolonge au-delà de la plate-forme doit être pourvue d'une surface de protection d'au moins 1,828 m (6 pieds) de chaque côté ainsi qu'à l'extrémité. De plus, une zone de 21 po de chaque côté de la glissoire devrait être exempte de tout obstacle qui pourrait causer des blessures aux bras des enfants.

1. Aligner la glissoire à angle droit avec la plate-forme et marquer l'emplacement des trous à 1 1/2 po du bord de la pièce de bois de 2 po x 4 po x 23 1/4 po (Voir Fig. 1). Retirer la glissoire et percer des avant-trous de 1/8 po aux emplacements de montage des coins. Percer des trous de 3/8 po aux autres emplacements de montage. Contre-percer les trous de 5/8 po sous la glissoire au moyen d'un foret à trois pointes de 1 1/8 po (Voir Fig. 1).
2. Fixer la glissoire à la plate-forme en utilisant des vis aux orifices de coin, puis des boulons de carrosserie, des rondelles et des écrous de blocage aux autres orifices de montage.
3. Préparer une surface plane à 2 po sous le niveau du sol pour accueillir la base de la glissoire (Voir Fig. 2).
4. Marquer l'emplacement du centre de la base de la glissoire et planter à cet endroit un piquet de 2 x 4 x 18 po dans le sol jusqu'à ce que le dessus de celui-ci se trouve à égalité avec la surface du sol préparée à l'étape 3 (Voir Fig. 2).
5. En utilisant un foret de 1/8 po de diamètre, percer un avant-trou dans le rebord inférieur de la glissoire puis dans le piquet et assembler le tout en utilisant la vis et la rondelle fournies. (Voir Fig. 2.) **NOTA :** S'assurer de percer dans le centre du piquet. Égaliser le sol entourant la base de la glissoire en s'assurant que la tête de la vis est recouverte et qu'elle ne présente aucun risque de blessure.



**CAUTION: FAILURE TO PROPERLY STAKE THIS SLIDE TO THE GROUND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY TO CHILDREN FROM LIFTING THE END OF THE SLIDE.**

**CUIDADO: EL NO SUJETAR LA PARTE DE ABAJO DEL TOBOGÁN A LA ESTACA EN LA TIERRA PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES A NIÑOS, AL LEVANTARSE EL EXTREMO DE ABAJO DEL TOBOGÁN.**

**ATTENTION : LE DÉFAUT D'ANCER LA GLISSOIRE DANS LE SOL DE LA FAÇON APPROPRIÉE POURRAIT ENTRAÎNER LE SOULÈVEMENT DE L'EXTRÉMITÉ DE LA GLISSOIRE ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES.**



© 2001 Swing-N-Slide  
1212 Barberry Drive • Janesville, WI 53545  
1-800-888-1232 www.swing-n-slide.com/timberbilt

LA 4798 Printed in U.S.A. Impreso en EE.UU. Imprimé aux États-Unis.

