

We Put Kids First.

EZ Ryder+®



SEAL OF APPROVAL

KIT COMPONENTS

QTY	DESCRIPTION
1	EZ Ryder+ Seat
2	Handle Assembly
2	Right Brackets
2	Left Brackets
4	Swing Hangers
2	3/8" x 6-1/2" Carriage Bolts
2	5/16" x 5" Carriage Bolts
2	5/16" x 3-1/2" Carriage Bolts
8	5/16" x 2-1/4" Carriage Bolts
16	5/16" Loc Nuts
8	3/8" Flat Washers
16	5/16" Flat Washers
2	3/8" Acorn Nuts
4	Bolt Cover
2	Hardwood Dowels
16	1-1/4" Screws
2	Wood Foot Supports
2	Pinch Guards

COMPONENTES DEL JUEGO

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Asiento EZ Ryder+
2	Conjunto de asa
2	Soportes derechos
2	Soportes izquierdos
4	Colgadores del columpio
2	Pernos de carro de 3/8" x 6-1/2"
2	Pernos de carro de 5/16" x 5"
2	Pernos de carro de 5/16" x 3-1/2"
8	Pernos de carro de 5/16" x 2-1/4"
16	Tuercas de traba de 5/16"
8	Arandelas planas de 3/8"
16	Arandelas planas de 5/16"
2	Tuercas ciegas de 3/8"
4	Cubierta para pernos
2	Espigas de madera dura
16	Tornillos de 1-1/4"
2	Reposapiés de madera
2	Protectores antipellizcos

COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE

QTÉ	DESCRIPTION
1	Siège EZ Ryder+
2	Assemblage de poignées
2	Supports droits
2	Supports gauches
4	Crochets de balançoire
2	Boulons de carrosserie 3/8 po x 6-1/2 po
2	Boulons de carrosserie 5/16 po x 5 po
2	Boulons de carrosserie 5/16 po x 3-1/2 po
8	Boulons de carrosserie 5/16 po x 2-1/4 po
16	Écrous de blocage 5/16 po
8	Rondelles plates 3/8 po
16	Rondelles plates 5/16 po
2	Écrous borgnes 3/8 po
4	Couvre-boulon
2	Goujons de bois dur
16	Vis 1-1/4 po
2	Supports de pied de bois
2	Protecteurs de pincement

LUMBER REQUIRED (sold separately)



QTY	DESCRIPTION
2	2" x 4" x 22"

MADEROS REQUERIDOS (se venden separadamente)

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	2" x 4" x 22"

PIECES DE BOIS REQUISES (vendus séparément)

QTÉ	DESCRIPTION
2	2 po x 4 po x 22 po






INSTRUCTIONS

1. Position four EZ Ryder+ beam brackets (right and left) in position on beam making certain the outside of the braces are 18" apart and the nailing edge of the bracket is flush with the top of the beam (Fig. 1). **NOTE:** EZ Ryder+ Beam Brackets must be placed a minimum of 8" from any adjacent structure or accessory (Fig. 2). Attach using three 1-1/4" screws per bracket.
2. Saw and drill two 2" x 4" x 22" supports as indicated in Fig. 3. Attach four swing hangers to the supports using 5/16" flat washers and loc nuts.
3. Center supports across beam, mark and drill 5/16" holes. Attach using two 2-1/4" carriage bolts, 5/16" flat washers and loc nuts per bracket (Fig. 1).
4. Attach handles to the handle assembly using 3-1/2" carriage bolts, 5/16" flat washers and loc nuts as indicated in Fig. 4.
5. Attach foot rests to the handles assemblies using 5" carriage bolts, 5/16" flat washers and loc nuts (Fig. 4).
6. Attach Pinch Guards to handles using 1-1/4" screws (Fig. 4).
7. Place two 3/8" washers on each side of handle where it meets the seat (Fig. 4). Attach handle assembly to seat using the 6-1/2" hex head bolts, 3/8" washers, and acorn nuts. **NOTE:** Do not overtighten bolts.
8. Attach EZ Ryder+ to set. Crimp all swing hangers and clamps tightly.
9. Place bolt covers over the top of the swing hangers and loc nuts. Secure to the supports using two 8D galvanized nails per bolt cover (see Fig. 5).

Caution: EZ Ryder+ Beam Brackets must be placed a minimum of 8" from any adjacent structure or accessory.

Precaución: Los soportes para vigas EZ Ryder+ deben estar colocados a un mínimo de 8" de cualquier accesorio o estructura adyacente.

Attention: Les supports de poutre EZ Ryder+ doivent être placés à au moins 8 po de toute structure ou accessoire adjacent.



INSTRUCCIONES

1. Coloque los cuatro soportes (izquierdos y derechos) para vigas EZ Ryder+ en posición sobre la viga asegurándose de que sus lados externos estén separados por 18" y los bordes de sujeción estén al ras de la parte superior de la viga (Fig. 1). **NOTA:** Los soportes para vigas EZ Ryder+ deben estar colocados a un mínimo de 8" de cualquier accesorio o estructura adyacente (Fig. 2). Para colocarlos, utilice tres tornillos de 1-1/4" por soporte.
2. Serruche y perfora dos soportes de 2" x 4" x 22", según se indica en la Figura 3. Una los cuatro colgadores del columpio a los soportes utilizando las tuercas de traba y arandelas planas de 5/16".
3. Centre los soportes transversalmente con respecto a la viga, marque orificios de 5/16" y perfórelos. Únalos utilizando en cada soporte dos pernos de carro de 2-1/4", con sus respectivas tuercas de traba y arandelas planas de 5/16" (Fig. 1).
4. Coloque las asas en el conjunto de asas utilizando pernos de carro de 3-1/2", tuercas de traba y arandelas planas de 5/16", según lo indicado en la Figura 4.
5. Coloque los reposapiés en los conjuntos de las asas utilizando pernos de carro de 5", con sus respectivas tuercas de traba y arandelas planas de 5/16" (Fig. 4).
6. Coloque los protectores antipellizcos utilizando tornillos de 1-1/4" (Fig. 4).
7. Ponga dos arandelas de 3/8" a cada lado de las asas, en el lugar donde entran en contacto con el asiento (Fig. 4). Una los conjuntos de asas al asiento utilizando los pernos de cabeza hexagonal de 6-1/2", tuercas ciegas y arandelas de 3/8". **NOTA:** No ajuste los pernos excesivamente.
8. Coloque el asiento EZ Ryder+. Cierre firmemente todas las abrazaderas y colgadores del columpio.
9. Coloque las cubiertas de los pernos sobre la parte superior de los colgadores de columpio y las tuercas de traba. Fíjelos a los soportes utilizando dos clavos galvanizados 8D por cubierta (consulte la Figura 5).

INSTRUCTIONS

1. Positionner les quatre supports de poutre EZ Ryder+ (droite et gauche) sur la poutre en vous assurant que l'extérieur des entretoises soit à 18 po de distance et que le bord de clouage du support soit à niveau avec le dessus de la poutre (Fig. 1). **NOTA :** Les supports de poutre EZ Ryder+ doivent être placés à au moins 8 po de toute structure ou accessoire adjacent (Fig.2). Fixer à l'aide de trois vis de 1-1/4 po par support.
2. Scier et percer les deux supports de 2 po x 4 po x 22 po comme le montre la Figure 3. Fixer quatre crochets de balançoire aux supports à l'aide des rondelles plates de 5/16 po et des écrous de blocage.
3. Centrer les supports sur la poutre, marquer et percer des trous de 5/16 po. Fixer à l'aide de deux boulons de carrosserie de 2-1/4 po, rondelles plates de 5/16 po et écrous de blocage par support (Fig. 1).
4. Fixer les poignées à l'assemblage de poignées à l'aide de deux boulons de carrosserie de 3-1/2 po, rondelles plates de 5/16 po et écrous de blocage comme le montre la Figure 4.
5. Fixer les repose-pied aux assemblages des poignées à l'aide de boulons de carrosserie de 5 po, rondelles plates de 5/16 po et écrous de blocage (Fig.4).
6. Fixer les protecteurs de pincement aux poignées à l'aide de vis de 1-1/4 po (Fig. 4).
7. Placer deux rondelles de 3/8 po de chaque côté de la poignée où elle rencontre le siège (Fig.4). Fixer l'assemblage de poignées au siège à l'aide de boulons à tête hexagonale de 6-1/2 po, rondelles de 3/8 po et écrous borgnes. **NOTA :** Ne pas trop resserrer.
8. Fixer le EZ Ryder+ à la structure. Bien fermer tous les crochets et attaches.
9. Placer les couvre-boulons sur le dessus des crochets et des écrous de blocage de la balançoire. Fixer les supports à l'aide de deux clous galvanisés 8D par couvre-boulon (voir la Figure 5).